USER MANUAL

Q-tag CLm doc Q-tag CLm doc L Q-tag CLm doc LR Q-tag CLm doc D Q-tag CLm doc Ice Q-tag CLm doc Ice R



Berlinger & Co. AG

Mitteldorfstrasse 2 9608 Ganterschwil Switzerland

Tel. +41 71 982 88 11 info@berlinger.com www.berlinger.com

User Manual Q-tag CLm doc devices

3 — Letzte Änderung: 20 December 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
	1.1. Produkteübersicht	5
	1.2. Displayerklärung	8
	1.3. Auslieferungszustand / Sleep Modus	9
	1.4. Auslesen von Informationen vor der Aktivierung (im Sleep Modus)	. 10
2.	Gerät starten	. 13
	2.1. Auslesen der CID- / Seriennummer	. 14
	2.2. Aktivierung eines Q-tag CLm doc Gerätes	. 15
3.	Gerät versenden	. 17
	3.1. Startverzögerung (optional)	. 18
	3.2. Fehlermeldungen	. 19
	3.3. Temperaturaufzeichnung / Platzierung des Gerätes	. 20
	3.4. Marker setzen	. 21
	3.5. Anzeige während Temperaturaufzeichnung	. 22
4.	Gerät stoppen	. 23
4.	Gerät stoppen	. 23 . 24
4.	Gerät stoppen 4.1. Beenden der Temperaturaufzeichnung / STOP Modus 4.2. Auslesen der Anzeige nachdem das Gerät gestoppt wurde	. 23 . 24 . 25
4.	Gerät stoppen 4.1. Beenden der Temperaturaufzeichnung / STOP Modus 4.2. Auslesen der Anzeige nachdem das Gerät gestoppt wurde 4.3. Auslesen von Informationen während der Temperaturaufzeichnung oder im STOP Modus	. 23 . 24 . 25 . 26
4 . 5 .	 Gerät stoppen 4.1. Beenden der Temperaturaufzeichnung / STOP Modus 4.2. Auslesen der Anzeige nachdem das Gerät gestoppt wurde 4.3. Auslesen von Informationen während der Temperaturaufzeichnung oder im STOP Modus Gerät auslesen 	. 23 . 24 . 25 . 26 . 29
4 . 5 .	 Gerät stoppen 4.1. Beenden der Temperaturaufzeichnung / STOP Modus 4.2. Auslesen der Anzeige nachdem das Gerät gestoppt wurde 4.3. Auslesen von Informationen während der Temperaturaufzeichnung oder im STOP Modus Gerät auslesen 5.1. Verbinden des Gerätes mit einem Computer 	. 23 . 24 . 25 . 26 . 29 . 30
4.	 Gerät stoppen 4.1. Beenden der Temperaturaufzeichnung / STOP Modus 4.2. Auslesen der Anzeige nachdem das Gerät gestoppt wurde 4.3. Auslesen von Informationen während der Temperaturaufzeichnung oder im STOP Modus Gerät auslesen 5.1. Verbinden des Gerätes mit einem Computer 5.1.1. PDF Datei – Beispiel einer PDF Datei von einem Q-tag CLm doc L 	. 23 . 24 . 25 . 26 . 29 . 30 . 31
4.	 Gerät stoppen	. 23 . 24 . 25 . 26 . 26 . 30 . 31 . 33
4.	 Gerät stoppen	. 23 . 24 . 25 . 26 . 29 . 30 . 31 . 33 . 35
 5. 6. 	 Gerät stoppen	. 23 . 24 . 25 . 26 . 30 . 31 . 33 . 35 . 36
 4. 5. 6. 7. 	 Gerät stoppen	. 23 . 24 . 25 . 26 . 30 . 31 . 33 . 35 . 36 . 38
 4. 5. 6. 7. 8. 	 Gerät stoppen	. 23 . 24 . 25 . 26 . 29 . 30 . 31 . 33 . 35 . 36 . 38 . 39

1. Einleitung

Q-tag CLm doc family



Die Q-tag Produktefamilie überwacht die Temperatur zuverlässig und genau. Die Geräte zeigen auf ihrem Display das aktuelle Datum, die Uhrzeit und ausgelöste Alarme. Durch Drücken der INFO-Taste können die Details der Alarme ausgelesen werden und/oder via USB Schnittstellen mittels der generierten Rapporte analysiert werden.

C berlinger verifier	Datenkontrolle dank Berlinger Verifier Die Daten von jedem CLm doc Gerät können mit Berlinger Verifier auf deren Echtheit überprüft werden.
berlinger smartview [®]	Datenmanagement mit Berlinger SmartView Mit Berlinger SmartView können die gesammelten Temperaturdaten der Berlinger Q-tag CLm doc Geräte einfach und schnell analysiert werden.

Inhaltsverzeichnis

- Produkteübersicht
- Displayerklärung
- <u>Auslieferungszustand / Sleep Modus</u>
- Auslesen von Informationen vor der Aktivierung

1.1. Produkteübersicht



Q-tag CLm doc L

Der Ausdauernde

Zur Überwachung des Transportes und der Lagerung Einweg Datenlogger mit 38'000 Messpunkten

Technische Informationen Produktinformationen



Q-tag CLm doc D

Der Coole

Zur Überwachung der Trockeneissendung Einweg Datenlogger mit 38'000 Messpunkten

Technische Informationen Produktinformationen



Q-tag CLm doc LR

Der Rentable

Zur Überwachung des Transportes Wiederstartbarer Datenlogger mit 38'000 Messpunkten

Technische Informationen Produktinformationen



Q-tag CLm doc

Der Clevere Zur passiven Überwachung des Transportes Einweg Datenlogger

Technische Informationen Produktinformationen



Q-tag CLm Ice

Der Frostige

Zur Überwachung der Tiefkühlsendung Einweg Datenlogger mit 38'000 Messpunkten

Technische Informationen Produktinformationen



Q-tag CLm Ice R

Der Wiederstartbare

Zur Überwachung der Tiefkühlsendung Wiederstartbarer Datenlogger mit 38'000 Messpunkten

Technische Informationen Produktinformationen

1.2. Displayerklärung

Die Q-tag Produktfamilie überwacht die Temperatur zuverlässig und genau. Die Geräte zeigen auf ihrem Display das aktuelle Datum, die Uhrzeit und ausgelöste Alarme.

Durch Drücken der INFO-Taste können die Details der Alarme ausgelesen werden und/oder via USB Schnittstellen mittels der generierten Rapporte analysiert werden.



- 1. OK (u') oder ALARM (i) Anzeige
- 2. Individuelle Alarmanzeigen
- 3. Betriebsanzeige (running indicator)
- 4. START Anzeige (Gerät gestartet)
- 5. TIME EXP: time expired Anzeige (Zeigt an, wenn erlaubte Transportzeit überschritten ist, optional) EXP OFF: device expired Anzeige
- 6. OFF Anzeige (Gerät gestoppt)
- 7. Zeitdaueranzeige (DAY/h oder h/MIN) und Temperaturanzeige
- 8. Uhrzeitanzeige (Zeitdauer- und Temperaturanzeige im Sleep Modus)
- 9. Datumsanzeige (Details der Alarmeinstellung im Sleep Modus)

1.3. Auslieferungszustand / Sleep Modus

Q-tag CLm doc Geräte werden im "Sleep Modus" ausgeliefert.



In diesem Zustand ist die Anzeige leer. Das Gerät ist nicht aktiviert und es werden auch keine Daten aufgezeichnet.

1.4. Auslesen von Informationen vor der Aktivierung (im Sleep Modus)

Durch das Drücken der INFO-Taste (3 Mal innert einer Sekunde) können untenstehende Informationen ausgelesen werden. Nach 1 Minute ohne Betätigung einer Taste, geht das Gerät zurück in den Sleep Modus. Die Anzeige ist wieder leer. (Das Datumsformat ist dd/mm/yyyy.)

1. Anzeige:	 88.88,2088 88.88,2088 88.88,2088 88.88,2088 88.88,2088 88.88,8% 9000000000000000000000000000000000000	Displaytest – alle Segment werden aktiviert
2. Anzeige:	17.03.2018 • 15:00 PRSS	Zeit und Datum des Testresultats vom Produkttest
3. Anzeige:	O I:O O START	Startverzögerung
4. Anzeige:	1 03.20 ו 1 טיו ו 24.7 %	Aktuelle Zeit, aktuelles Datum und aktuelle Umgebungstemperatur

5. Anzeige:	 ✓S H 1 Ч 4, 9 ⊾ ∅ IOO MIN 	Temperatur-, Zeitlimit und Alarm-Typ S: single event HI: high limit Time: h 01 00 MIN Erklärung: Alarm tritt auf, wenn die Temperatur länger als 1 Stunde höher als 44.9°C ist.
6. Anzeige: *	C H I 29.9 h 1000 min	Temperatur-, Zeitlimit und Alarm-Typ C: cumulative event HI: high limit Time: h 10 00 MIN Erklärung: Alarm tritt auf, wenn die Temperatur kumuliert während 10 Stunden höher als 29.9°C ist. (Zusammenaddiert)
7. Anzeige: *	5 LO - 0.4 h 0 1 00 min	Temperatur-, Zeitlimit und Alarm-Typ S: single event LO: low limit –0.4°C Time: h 01 00 MIN Erklärung: Alarm tritt auf, wenn die Temperatur länger als 1 Stunde unter –0.4°C ist.
8. Anzeige: *	C LO - 1.4 h O I 40 MIN ◀	Temperatur-, Zeitlimit und Alarm-Typ C: cumulative event LO: low limit –0.4°C Time: h 01 40 MIN Erklärung: Alarm tritt auf, wenn die Temperatur kumuliert während während 1h 40 Min unter –1.4°C ist (Zusammenaddiert).
9. Anzeige: *	 	Temperatur-, Zeitlimit und Alarm-Typ S: single event HI: high limit Time: h 00 01 MIN Erklärung: Alarm tritt auf, wenn die Temperatur länger als 1 Minute höher als 8.9°C ist.



*(Informationen erscheinen nur wenn programmiert)

Inhaltsverzeichnis

- Auslesen der CID-/Seriennummer
- Aktivierung eines Q-tag CLm doc Gerätes

2.1. Auslesen der CID- / Seriennummer

Halten Sie vor der Aktivierung die INFO Taste gedrückt, bis die Anzeige startet. Die CID Nummer wird 10 Sekunden lang angzeigt, danach wird die Seriennummer 10 Sekunden lang angezeigt. Anschliessend wechselt die Anzeige wieder in den Sleep Modus.



Nach der Aktivierung können beide Nummern nicht mehr am Gerät ausgelesen werden. Sobald Sie das Gerät gestoppt haben, kann die CID- und Seriennummer nach dem Auslesen über die USB Schnittstelle auf dem generierten PDF Dokument ausgelesen werden.

2.2. Aktivierung eines Q-tag CLm doc Gerätes

Q-tag CLm doc Geräte können wie folgt aktiviert werden:

Q-tag CLm doc L	Um das Gerät zu aktivieren, halten Sie die START/STOP Taste gedrückt bis die Anzeige startet. Die aktive Messung wird durch das ✔ (OK Symbol) oder X (ALARM Symbol) und dem blinkenden Punkt auf der LCD Anzeige angezeigt.	Q-tag CLm doc L Jarm limits day month year Parameter 1 Image: Classical state sta
Q-tag CLm doc D & CLm doc Ice	Um das Gerät zu aktivieren, halten Sie die START/STOP Taste gedrückt bis die Anzeige startet. Die aktive Messung wird durch das ✔ (OK Symbol) oder ★ (ALARM Symbol) und dem blinkenden Punkt auf der LCD Anzeige angezeigt.	Q-tag CLm doc D alarm limits day month year Parameter 1 110000130 Parameter 2 23000 Parameter 3 341000 Parameter 4 341000 Parameter 5 10000000 Cmin./max. temperature dr/m time out of limit Cmin./max. temperature dr/m time out of limit Componenter 4 Componenter 4 Parameter 5 Parameter 5 Parameter 5 Parameter 4 Parameter 5 Parameter 5 Parameter 5 Parameter 4 Parameter 5 Parameter 5 Parameter 5 Parameter 5 Parameter 6 Parameter 7 Pa
Q-tag CLm doc	Um das Gerät zu aktivieren, brechen Sie die START Abbrechlasche ab. Die aktive Messung wird durch das ✔ (OK Symbol) oder ★ (ALARM Symbol) und dem blinkenden Punkt auf der LCD Anzeige angezeigt.	Q-tag® CLm doc alarm limits day month Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 5 Parameter 5 Nos-9999-001-00 Veriag.com Additional day month Parameter 4 Parameter 5 Parameter 5 </td

Option 1: Um das Gerät zu aktivieren, halten Sie die START/STOP Taste gedrückt bis die Anzeige startet. **Option 2: Nach Reaktivierung** durch die Software easy go und anschliessendem Entfernen des Gerätes von der USB Q-tag Schnittstelle. CLm Option 3: Nach doc vorkonfiguriertem Datum und LR & Startzeit CLm Wichtig: Vor jedem Neustart doc müssen die gesammelten Ice R Daten ausgelesen werden, ansonsten gehen die bereits aufgezeichneten Daten verloren. Die aktive Messung wird durch das 🗸 (OK Symbol) oder 🗙 (ALARM Symbol) und dem blinkenden Punkt auf der LCD Anzeige angezeigt.



Ablaufdatum: überprüfen Sie immer das Ablaufdatum, bevor Sie das Gerät verwenden. Erklärung zum Ablaufdatum: Beispiel exp 2020-01: In diesem Beispiel ist das Ablaufdatum des Gerätes

Januar 2020 oder 365 Tage nach der ersten Verwendung.

Q-tag easy go software



Selbstkonfiguration und Backup

Neukonfigurierung der Q-tag CLm doc LR und Q-tag CLm doc Ice R Geräte sowie zur Sicherung der gesammelten Daten verwendet.

Kontaktieren Sie uns zum Bezug der Software: info@berlinger.com Mehr Informationen: <u>www.berlinger.com/easygo</u>

Inhaltsverzeichnis

- <u>Startverzögerung</u>
- Fehlermeldungen
- Temperaturaufzeichnung / Platzierung des Gerätes
- Marker setzen
- Anzeige während Temperaturaufzeichnung

3.1. Startverzögerung (optional)



Falls eine Startverzögerung konfiguriert wurde, beginnt das Gerät erst nach Ablauf dieser Verzögerung mit dem Erfassen der Messwerte. Die Startverzögerung wird durch den blinkenden Indikator START und der verbleibenden Zeit angezeigt.

Das Gerät kann während der Startphase nicht gestoppt werden.

3.2. Fehlermeldungen



Eine Fehlermeldung kann vor oder während der Aktivierung des Gerätes auftreten. Falls eine Fehlermeldung, wie im Beispiel, auftritt, verwenden Sie bitte das Gerät nicht. (Möglicher Fehlermeldung: Err01-Err17)

Bitte wenden Sie sich umgehend an das Berlinger Supportteam: E-mail: support@berlinger.com

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an das Berlinger Verkaufsteam: E-mail: info@berlinger.com, Tel.: +41 71 982 88 11

3.3. Temperaturaufzeichnung / Platzierung des Gerätes

Das aktivierte Gerät soll, entweder wie in Ihrer SOP beschrieben oder sonst so nahe wie möglich bei den zu überwachenden Produkten platziert werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit die Temperaturmessung des Gerätes möglichst genau der Umgebungstemperatur der überwachten Produkte entspricht.

Wichtig: Es ist zu empfehlen, dass das Gerät ohne konfigurierte Startverzögerung für 30 Minuten vortemperiert wird. So können allfällige Falschmessungen beim Starten des Gerätes vermieden werden.

3.4. Marker setzen



Um ein bestimmtes Ereignis, wie beispielsweise der Start beim Ort "A" oder die Ankunft beim Ziel "B" mit einem Zeitstempel (M1, M2, etc.) im PDF zu markieren, drücken Sie die INFO Taste dreinmal hintereinander.

Beim Erstellen wird der erste Marker "1" für 3 Sekunden angezeigt, danach verschwindet die Information. Für die nächster Markierung wird "2" auf dem Display angezeigt und so weiter. Es können bis zu 255 Marker gesetzt werden.

3.5. Anzeige während Temperaturaufzeichnung

Ein 🗸 (OK Symbol) wird angezeigt, solange kein Alarm aufgezeichnet wurde.



Wird ein Alarm aufgezeichnet, wird das \checkmark (OK Symbol) durch das imes (ALARM Symbol) ersetzt.

(1 Temperaturüberschreitung)



Im linken Anzeigebereich auf dem Display werden drei zusätzlich Pfeile angezeigt, die angeben, welcher Grenzwert überschritten wurde. Die aktive Messung wird durch den blinkenden Punkt angezeigt.



Inhaltsverzeichnis

- Beenden der Temperaturaufzeichnung / STOP Modus
- Auslesen der Anzeige nachdem das Gerät gestoppt wurde
- Auslesen von Informationen während der Temperaturaufzeichnung oder im STOP Modus

4.1. Beenden der Temperaturaufzeichnung / STOP Modus



Wichtig: Die Anzeigen ✔ (OK Symbol) oder ★ (ALARM Symbol) oder die individuellen Alarmpfeile bleiben für mindestens drei Monate nach Beenden der Temperaturaufzeichnung bestehen.

4.2. Auslesen der Anzeige nachdem das Gerät gestoppt wurde

OK Display

Das überwachte Produkt wurde keinen Bedingungen ausserhalb der vorkonfigurierten Temperatur-/Zeitgrenzen ausgesetzt.



ALARM Display

Bedingungen ausserhalb der vorkonfigurierten Temperatur- / Zeitgrenzen ausgesetzt. **Wichtig:** Die ALARM Anzeige kann nicht gelöscht oder zurückgesetzt werden.



4.3. Auslesen von Informationen während der Temperaturaufzeichnung oder im STOP Modus

Die folgende Übersicht zeigt, welche Informationen durch Betätigen der INFO Taste während der Temperaturaufzeichnung oder im STOP Modus angezeigt werden. (Datumsformat ist dd/mm/yyyy.)

1.	Aktuelle Zeit, Datum und Umgebungstemperatur	23.03.2017 15:00 24.2°
2.	Temperaturminimum mit Zeit und Datum der Erfassung	С I 0 5.2 0.2 0 10:00 Ч.2 °с
3.	Temperaturmaximum mit Zeit und Datum der Erfassung	ГІ 05.8 0.81 20:10 34,2 °с
4.*	Zeit, Datum und Dauer des 1. Ereignisses des 1. Alarm-Typs	LI 022001



Die Informationen zu den Alarmeinstellungen sind die gleichen wie in Punkt 4 bis 6 dargestellt.

7.*	Zeit, Datum und Dauer des 1. Ereignisses des 2. Alarm-Typs
8.**	Zeit, Datum und Dauer des 2. Ereignisses des 2. Alarm-Typs (max. 3 single events)
9.**	Zeit, Datum und Dauer des 3. Ereignisses des 2. Alarm-Typs (max. 3 single events)
10.*	Zeit, Datum und Dauer des 1. Ereignisses des 3. Alarm-Typs
11.**	Zeit, Datum und Dauer des 2. Ereignisses des 3. Alarm-Typs (max. 3 single events)
12.**	Zeit, Datum und Dauer des 3. Ereignisses des 3. Alarm-Typs (max. 3 single events)
13.*	Zeit, Datum und Dauer des 1. Ereignisses des 4. Alarm-Typs
14.**	Zeit, Datum und Dauer des 2. Ereignisses des 4. Alarm-Typs (max. 3 single events)
15.**	Zeit, Datum und Dauer des 3. Ereignisses des 4. Alarm-Typs (max. 3 single events)
15.** 16.*	Zeit, Datum und Dauer des 3. Ereignisses des 4. Alarm-Typs (max. 3 single events) Zeit, Datum und Dauer des 1. Ereignisses des 5. Alarm-Typs
15.** 16.* 17.**	Zeit, Datum und Dauer des 3. Ereignisses des 4. Alarm-Typs (max. 3 single events) Zeit, Datum und Dauer des 1. Ereignisses des 5. Alarm-Typs Zeit, Datum und Dauer des 2. Ereignisses des 5. Alarm-Typs (max. 3 single events)

19. Transportdauer



*(Diese Anzeige erscheint nur, wenn die entsprechenden Grenzen programmiert und Bereichsüberschreitungen aufgetreten sind)

**(Diese Anzeige erscheint nur, wenn die entsprechenden Grenzen als Single-Event programmiert und Bereichsüberschreitungen aufgetreten sind.)

Inhaltsverzeichnis

- Verbinden des Gerätes mit einem Computer
- Entfernen des Gerätes von der USB Schnittstelle

5.1. Verbinden des Gerätes mit einem Computer

Verbinden Sie das Q-tag CLm doc Gerät mit einem Computer über die USB Schnittstelle. Achten Sie darauf, dass das Gerät richtig eingesteckt ist. Das folgende Fenster erscheint:

CLM DOC (F:) Select to choose what happens with removable drives.

Warten Sie einen Moment bis das Gerät das ASCII- und PDF File erstellt hat (ca. 10 Sekunden). Klicken Sie auf die gewünschte Datei (wie jede externe Datei/Laufwerk). Speichern Sie die ASCII- und PDF Datei auf Ihrem Computer. Öffnen Sie die PDF Datei, um eine Zusammenfassung der Daten und Grafiken zu sehen oder öffnen Sie die Textdatei, um einzelne Temperaturaufzeichnungen (Rohdaten) anzuzeigen.



Hinweis: Für diesen Prozess ist keine zusätzliche Software erforderlich.

5.1.1. PDF Datei – Beispiel einer PDF Datei von einem Q-tag CLm doc L

Seite 1: Informationen im Überblick

Read-Out document of the Q-tag CLm doc L

Q-tag® CLm doc L

Configuration id number (CID)	0987				
Start delay	30 min				
Alarm status	Alarm				
Total number of measurements	1842				
Logging Interval	8 min				
Alarm	Configuration	Status	Date (dd.MM.yyyy)	Time (GMT)	Duration
I: Single Event	above 25.0°C for 1min	ALARM	08.02.2019	11:32	47min
		ALARM	08.02.2019	13:41	2h 40min
		ALARM	18.02.2019	13:14	16min
2: Accumulated	above 8.0°C for 1h	ALARM	08.02.2019	08:55	10d 5h 34min
4: Accumulated	below 2.0°C for 1h	OK			
5: Single Event	below 0.0°C for 1min	OK			
.og Result		Temperature	Date (dd.MM.yyyy)	Time (GMT)	
Start date and time			08.02.2019	07:55	
Stop date and time			18.02.2019	13:29	
Highest temperature		+28.3°C	08.02.2019	11:55	
owest temperature		+19.8°C	11.02.2019	03:39	
MKT		+22.3°C			
Average temperature		+22.2°C			
D-tag® CI m doc L is manufacture	ed by O-tag AG Switzerland				

Seite 2: Temperaturverlaufskurve



Seite 3: Marker Informationen

Identification	Number: 56789_01_201902181329				
Marker	Temperature	Date (dd.MM.yyyy)	Time (GMT)	Timedifference to last Marker	
M1	+24°C	11.02.2019	06:42		
M2	+24.4°C	11.02.2019	07:58	1h 16 min	

5.1.2. Beispiel einer ASCII Datei von einem Q-tag CLm doc L

Beispiel einer ASCII Datei

56789_01_201902181329 - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
Device: Q-tag CLm doc L
Vers: 1.9
Fw Vers: 4.7.040
Device ID: 80
Sensor: 1
Conf:
 Serial: 56789
PCB: 81618290001742

Datenkontrolle mit Berlinger Verifier



Die generierten Daten von jedem Q-tag CLm doc Gerät können auf deren Echtheit überprüft werden.

Kontaktieren Sie uns für den Bezug der Software: info@berlinger.com

Mehr Informationen: www.berlinger.com/verifier



5.2. Entfernen des Gerätes von der USB Schnittstelle

Für ein sicheres Entfernen des Q-tag CLm doc Gerätes, benützen Sie bitte immer die Funktion "Sicheres Entfernen der Hardware".



Entfernen Sie das Gerät erst, wenn nachstehende Meldung erschienen ist: "Hardware kann jetzt entfernt werden".



6. Wichtige Hinweise

Haftung

Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden für:

- den Einsatz des Geräts ausserhalb der im Datenblatt spezifizierten Grenzwerte.
- alle Ansprüche, die aus unsachgemässer Lagerung und / oder Gebrauch des Gerätes entstehen.
- jegliche Probleme im Zusammenhang mit der Temperaturregeleinrichtung.
- die Qualität der überwachten Güter.
- fehlerhafte Messwerte, falls das Gerät nach dessen Verfallsdatum betrieben wird.

Batterie

Die Q-tag CLm doc Geräte enthalten eine Lithium Batterie. Bitte beachten Sie die folgenden Instruktionen sorgfältig:

- Das Gehäuse eines Q-tag CLm doc Gerät darf nie geöffnet oder zerstört werden.
- Setzten Sie das Gerät nie hohen Temperaturen aus (zum Beispiel Feuer, Herd, Ofen, Mirkowelle, usw.). Dabei entsteht eventuell Verletzungsgefahr.
- Immer ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Batterie entspricht der IATA DGR Packaging Instruktion 970 Sektion II und gilt somit nicht als Gefahrengut.
- Das Q-tag CLm doc Gerät soll in Übereinstimmung mit den WEEE 2012/19/EU oder den lokalen Richtlinien entsorgt / wiederverwertet werden. Das Gerät kann zur fachgerechten Wiederverwertung auch an den Hersteller retourniert werden.
- Die Batterielebensdauer ist beendet, sobald das Ablaufdatum auf dem Gerät erreicht ist. Die Genauigkeit und einwandfreie Funktion ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet.

Lebensdauer

Die Q-tag CLm doc Geräte können XXX Tage (siehe <u>technische Spezifikation</u>) verwendet werden unter der Bedingung dass:

- die Tasten nicht über eine längere Zeit betätigt werden, z.B. weil das Gerät beim Transport zwischen den zu überwachenden Gütern eingeklemmt wird.
- die Lagerung und der Einsatz der Geräte sollte innerhalb der vom Hersteller vorgegeben Grenzen stattfinden, vorallem sehr tiefe Temperaturen von 0°C oder 32°F können die Lebensdauer der Batterie beeinflussen.

Achtung

Die Q-tag CLm doc Geräte messen die Umgebungstemperatur und nicht die Qualität der überwachten Güter. Der Zwecke ist die Anzeige, ob eine Prüfung der Produktqualität erforderlich ist.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen von diesem Dokument zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Auf Grund unserer kontinuierlichen Produktentwicklung

behalten wir uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Regulatorische Zertifizierung



Hergestellt von:



Berlinger & Co. AG Mitteldorfstrasse 2 9608 Ganterschwil SWITZERLAND

7. Q-tag CLm doc L Videos



Besuchen Sie unsere Webseite <u>www.berlinger.com/videos</u> oder abonnieren Sie unseren <u>YouTube</u> <u>Channel Berlinger & Co. AG</u> um Videos zu den Produkten online anzuschauen.

8. Firmware

Gerät	Firmware
CLm doc	4.8.02
CLm doc L	4.8.02
CLm doc LR	4.8.02
CLm doc D	4.8.02
CLm doc Ice	4.8.02
CLm doc Ice R	4.8.02

9. FAQ / Glossar

Frequently Asked Questions (FAQ)

Bei technischen Problemen oder Fragen steht Ihnen das Berlinger Support Center zur Verfügung: <u>FAQ –</u> <u>Q-tag CLm doc Family</u>

Begriffsglossar

Abkürzung	Titel	Beschreibung
SOP	Standard Operating Procedure	Die Standardarbeitsanweisung (kurz SOP) ist eine verbindliche textliche Beschreibung der Abläufe von Verfahren einschließlich der Überprüfung von Ergebnissen und deren Dokumentation.