

# **Sygic GPS Navigation for Android**

17.1. — Letzte Änderung: 2017/08/16

Sygic

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kompatibilität und Voraussetzungen .....</b>	<b>2</b>
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>3</b>
Anzeige Möglichkeiten .....	3
Menü.....	5
Quick Menü.....	7
Meldungszentrum .....	9
Stimmwahl und Sprache .....	10
Karten verwalten .....	11
Bedienoberfläche .....	13
<b>Erstellen Sie Ihre Route .....</b>	<b>15</b>
Navigation zur Adresse .....	15
Navigation zum Ort von Interesse (POI) .....	17
Navigation durch die Verknüpfung auf dem Desktop .....	19
Navigation mit GPS-Koordinaten.....	20
Nach Hause/Büro navigieren.....	22
Route Einstellung.....	24
Zwischenziel hinzufügen.....	24
Drag & Drop Route Änderung .....	25
Routeninfo .....	26
<b>Menü .....</b>	<b>28</b>
Einstellungen .....	28
Karte.....	30
Routenplanung .....	32
Regional .....	35
Kraftstoffpreise .....	37
Meldungen und Töne .....	39
Navigation .....	41
DashCam.....	45
Batterie-Management .....	47
Karten- und Datenspeicherung .....	49
Sichern und wiederherstellen.....	49
Anmelden.....	51
Sygic Store .....	51
Sygic Travel .....	52

<b>Problemenbehebung .....</b>	<b>53</b>
GPS Position aufnahme .....	53
Probleme mit der Herunterladung von Karten auf Android .....	54
Ständige Frierung/Abstürze der App .....	54
Probleme mit der Herunterladung der App .....	54

# Kompatibilität und Voraussetzungen

---

**Sygic GPS Navigation** ist für alle Smartphones und Tablets mit dem eingebautem GPS-Chip und Android-Version 4.0.4 oder höher verfügbar.

Zur Installation der App ist etwa 150 MB freier Speicherplatz auf Ihrem Gerät erforderlich.

**Achtung:** Ihr Gerät muss von **Google Play Store** unterstützt werden, damit Sie die Applikation installieren könnten. Custom ROM wird nicht unterstützt, weil wir nur die Kompatibilität mit dem OS garantieren können, das der Hersteller des Gerätes bringt.

**Wichtiger Hinweis!** Die gekaufte Sygic Lizenz für Android **ist nicht mit anderen Systemen (z.B. iOS oder Windows phone) kompatibel**.



# Erste Schritte

---

**Sygic GPS Navigation** ist ein offline Navigationssystem und **braucht keine Internetverbindung** zu funktionieren.

Eine Internet-Verbindung braucht man nur:

- für die Instalation, Aktivation der Anwendung
- für die Installation von **Karten und Aktualisierungen**.
- für **kaufbare Services** und für **die Verkehrsmeldungen** und **die öffentliche Polizei-Kontrollpunkte**, um die aktuelle Informationen zu haben

Ihre Sicherheit, sowie die Sicherheit von Ihren Passagieren, hat die größte Priorität, darum sollten Sie Ihre **Route immer** planen. Stellen Sie sich sicher, dass Sie alle Karten und Updates installiert haben, während Sie bequem zu Hause oder an einem Ort mit einer soliden Wi-Fi-Verbindung sind. Bei längeren Fahrten beachten Sie, dass Sie ein kompatibles Ladegerät mit 2A Ausgang haben, um das Gerät nicht zu entladen.

## Anzeige Möglichkeiten

---

Sygic GPS Navigation bietet zwei Anzeigemöglichkeiten an: **Fahransicht Mode** und **Kartenübersicht Mode**.

**Kartenübersicht Mode** ermöglicht die Karte und Ihre Umgebung effektiv durchsuchen. Wählen Sie die Adresse direkt bei tippen auf die Karte, oder schreiben Sie die Adresse in das Suchfeld:




Im **Fahransicht Mode** wird Ihre Position von der App aufgenommen, um eine visuelle Erscheinung von der Route in der Karte zu zeigen. Um die **Kartenübersicht Mode** zu aktivieren streichen Sie mit der Finger in der Karte.




## Menü

Wenn Sie das **Menü** öffnen möchten, tippen Sie auf die **Menü-Taste** oben links, oder streichen Sie mit dem Finger vom linken Bildschirmende nach rechts.



1. **Anmelden** – Melden Sie sich in die App, um alle gekaufte in-Apps zu benutzen
2. **Sygic Store** – Kaufen Sie in-Apps oder Lizenzen ein
3. **Karten** – herunterladen, entfernen
4. **Sygic Travel**
5. **Einstellungen** – Passen Sygic GPS Navigation Ihren Anforderungen an
6. **Parkmöglichkeit** – ermöglicht die Fahrzeugposition zu speichern
7. **Reisestatistik** – zeigt letzte Ziele und Favoriten
8. **SOS** – Notnavigation, Tankstelle, Apotheke oder Polizei
9. **Foto Navigation** – lassen Sie sich aus dem Photo navigieren, das die GPS Koordinanten enthält
10. **Hinzufügen** – Bedienoberfläche Tasten hinzufügen/entfernen



## Quick Menü

Wenn Sie das Quick Menü öffnen möchten, tippen Sie auf die 3 Punkte rechts unten.



Quick Menü bietet sofortigen Zugang zu diesen Funktionen:

### 1. Töne

Ein-/Ausschalten Sie die Sprachanweisungen, Meldungen, oder alle Töne.

### 2. DashCam

- Zeichnet die Straße vor Ihnen auf
- Das Video wird bei einem Unfall automatisch gespeichert
- Schützt Sie vor Versicherungsbetrüger
- Ständige Aufzeichnung ohne Unterbrechung mit GPS Koordinanten, aktueller Geschwindigkeit, Zeit und Datum
- Keine zusätzliche Geräte sind notwendig

Die Applikation DashCam ist nur für Premium Version

### 3. HUD

- Sehen Sie alle Navigationsanweisungen direkt in Ihrem Sichtbereich durch der Nacht – auf der Windschutzscheibe. So können Sie die Informationen schneller verarbeiten und sich besser auf den Verkehr konzentrieren. HUD zeigt alle wichtige Informationen an: Richtung Ihres nächsten Einbiegen, aktuelle Geschwindigkeit, Blitzerwarnungen oder geschätzte Ankunft.

Die Applikation HUD ist nur für Premium Version

#### 4 Route löschen

Löscht die aktuelle Route.

#### 5. Fußgänger/ Fahrmodus

Ändert die Möglichkeit der Navigation zu Fuß

#### 6. Routeninfo

Bietet Informationen über Ihre Route.

## Meldungenzentrum

Meldungszentrum ermöglicht Ihnen die aktuelle Verkehrslage zu melden. So können Sie zu den Echtzeitinformationen über die Verkehrslage beitragen und anderen Fahrern helfen. Tippen Sie auf “!” links unten.




1. Blitzer
2. Polizei
3. Stau

- 4. Unfall
- 5. Sperrung
- 6. Schule

## Stimmwahl und Sprache


Um die Stimme einzustellen, tippen Sie auf **Menü > Einstellungen > Benachrichtigungen und Töne > Stimme**.

Sie haben Möglichkeit von Standardstimmen oder TTS Stimmen wählen. **Standardstimmen** geben effektive Stimmenanweisungen, wenn Sie navigieren. Standardstimmen bieten nicht Namen von Städten und Straßen. **TTS** (steht für **Text-To-Speech**) Stimmen bieten die Informationen über die Nummern von Routen und die Namen von Städten und Straßen. Es gibt also die Möglichkeit – stellen Sie eigene Meldungen für Eisenbahnkreuzungen, Blitzer, POIs usw ein.



Um die **Sprache einzustellen**, drücken Sie auf **Menü > Einstellungen > Regional > Sprache**.









## Karten verwalten

---

Die Karten kann man **herunterladen/aktualisieren/löschen**. Tippen Sie auf **Menü > Karten**.

Wenn Sie neue Karten herunterladen wollen, tippen Sie auf die grüne **PLUS Taste**.

Tippen Sie auf den Abfallkorb um die Karte zu löschen. Die gelöschte Karten können Sie jederzeit wieder herunterladen.



# Bedienoberfläche

---

## Wie werden Erweiterungen hinzugefügt

Die Hauptfunktion im Menü ist die Bedienoberfläche. Um die Nutzung von Sygic GPS Navigation zu vereinfachen, können Sie Erweiterungen (oder Widgets) in die Bedienoberfläche hinzufügen. Zur Auswahl haben Sie zwei Hauptgruppen:


### Kostenlose-Widgets:

- **SOS** – Enthält die Informationen über Ihrer Position und Entfernung zur nächsten Tankstelle, Polizeistation, Apotheke und Krankenhaus
- **Foto-Navigation** – Lassen Sie sich zum Photo zu navigieren, das die GPS Koordinanten enthält
- **Parkmöglichkeit** – sucht nahe bei dem Ziel
- **Hinzufügen** – Erweiterungen hinzufügen oder löschen

### Premium-Widgets:

- **Reisestatistik**

Widgets man kann durch **Hinzufügen** Taste im **Menü** hinzufügen.



Um die Erweiterungen zu **löschen**, tippen Sie auf die Erweiterung und halten Sie kurz.

# Erstellen Sie Ihre Route

---

**Sygic GPS Navigation** bietet die folgenden Möglichkeiten, um ein Ziel zu wählen:

- [Navigation zur Adresse](#)
- [Navigation zum Ort von Interesse](#)
- [Navigation zu Favoriten/Kürzlich besuchten Orten/Kontakten](#)
- [Navigation durch Verknüpfung auf dem Desktop](#)
- [Navigation durch Widget](#) – demnächst
- [Navigation mit GPS Koordinaten](#)
- [Navigation nach Hause/Büro](#)





## Navigation zur Adresse

---

Mit Sygic GPS Navigation finden Sie jede Adresse.

Tippen Sie auf **Suchfeld** oben. Sie müssen die Adresse nicht mehr in das Format "Land, Stadt, Straßenname, Hausnummer" eingeben. Jetzt können Sie einfach das **Suchschlüsselwort eingeben**, z. B. den Strassennamen mit Hausnummer, um die Adresse zu finden. Tippen Sie auf die gewünschte Adresse, dann Tippen Sie auf **Anweisungen anzeigen** und die Route und ihre Alternativen werden erstellt und blau markiert. Wählen Sie Ihre Route und tippen Sie auf **Start** rechts oben.






Wenn Sie jedoch die Adresse eingeben möchten, wie es in der vorherigen Version möglich war, können Sie dies auch tun. Sie können immer noch den vollständigen Suchstring eingeben: "Land, Stadt, Straßenname, Hausnummer" und der Ort wird gefunden.


## Navigation zum Ort von Interesse (POI)

**Sygic GPS Navigation** enthält tausende von Orten des Interesses, wie z.B. Tankstellen, Restaurants, Hotels, Touristische Atraktionen, und nutzt Offline Angaben von der Firma TomTom, als auch online Datei von **Foursquare**, **Viator**, **Tripadvisor**, **Booking.com** und **Parkopedia**.

Um POI zu wählen, tippen Sie auf **Suchfeld** oben. Wählen Sie von vorgegebenen POI Kategorien oder drücken Sie auf 3 Punkte Taste um alle Kategorien zu öffnen.




Bei Tippen auf konkreten POI wird die Information über den Ziel angezeigt. Tippen Sie auf **Anweisungen anzeigen**. Die Route und ihre Alternativen werden erstellt und blau markiert. Wählen Sie Ihre Route und tippen Sie auf **Start** rechts oben.



POI können Sie auch in der Umgebung Ihres Ziel suchen. Nach der Angabe der Adresse oder nach Antippen auf die Karte, tippen Sie auf das blaue Rechteck mit der Adresse. Anschließend tippen Sie auf **In meiner Nähe**.






## Navigation durch die Verknüpfung auf dem Desktop

Von Lieblingsorte und Routen können Sie die wählen, zu der Sie den schnellsten Zugriff haben wollten und für diese können Sie eine **Verknüpfung** auf Ihrem Desktop erstellen.

Erstellung einer Verknüpfung auf dem Desktop wird Zugriff zur Ihre Lieblingsadressen vereinfachen.

1. Tippen Sie auf das **Herz** in der oberen rechten Ecke
2. Halten Sie 1-2 Sekunden die Lieblingsadresse, Ort oder Route
3. Wählen Sie **Verknüpfung erstellen**
4. Jetzt können Sie sich auf einer bestimmten Adresse direkt vom Desktop Ihres Geräts navigieren, ohne zuerst die Navigation starten zu müssen, tippen Sie nur auf die Verknüpfung.



## Navigation mit GPS-Koordinaten

Um sich mit GPS Koordinaten navigieren zu lassen, tippen Sie auf das **Suchfeld**, und geben Sie die GPS-Koordinaten einfach ein.

Sie können GPS-Koordinaten in der Suchleiste in mehreren Formen eingeben.

Wir können GPS-Koordinaten in der Suchleiste in mehreren Formen eingeben. Zum Beispiel, wenn wir GPS-Koordinaten in diesem Format haben:


### 1. Grad, Minuten, Sekunden – N 48°14'11" E 16°25'55"

wir können es direkt in die Suchleiste eingeben, aber statt Grad, Minuten und Sekunden verwenden wir "Leerzeichen"

**N48 14 11 E16 25 55**

Und die Volltextsuche gibt uns relevante Ergebnisse auf unseren Karten. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus, tippen Sie auf Anweisungen anzeigen, wählen Sie die passende Route für Sie

und tippen Sie Start.



## 2. Grad und Dezimalminuten N48°14.18333' E16°25.91667'


Wir können es direkt in die Suchleiste einfügen, aber statt Grad und Minuten verwenden wir "Leerzeichen" (für Minuten verwenden die ganze Dezimalzahl)

**N48 14.183 E16 25.916**

Und die Volltextsuche gibt uns relevante Ergebnisse auf unseren Karten. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus, tippen Sie auf Anweisungen anzeigen, wählen Sie die passende Route für Sie und tippen Sie Start.

## 3. Dezimalgrad-Format – 48.23633 16.43207

Einfach geben Sie die Koordinaten ein und die Volltextsuche gibt uns relevante Ergebnisse auf unseren Karten. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus, tippen Sie auf Anweisungen anzeigen, wählen Sie die passende Route für Sie und tippen Sie Start.







## Nach Hause/Büro navigieren

---

Um diese Funktion zu benutzen, müssen Sie zuerst die Adresse erstellen.

Um die Zuhause/Büro Adresse zu erstellen, tippen Sie auf das **Herz** in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Arbeit/Zuhause festlegen**. Sie können die **Adresse suchen**, ein **Ort auf der Karte auswählen** oder **aktuelle Position benutzen**. Sobald die Adresse nach Tippen auf **Als Zuhause/Arbeit festlegen** erstellt ist, bekommen Sie eine Möglichkeit die Adresse als **Verknüpfung hinzufügen**. Nach Erstellung der Verknüpfung können Sie sich direkt vom Desktop Ihres Geräts nach Hause oder zur Arbeit navigieren lassen. Sie können die Adresse in Favoriten ersetzen oder entfernen. Um die Adresse Zuhause/Arbeit zu ersetzen oder zu entfernen, halten Sie 1-2 Sekunden die gewünschte Adresse.





# Route Einstellung

Dieses Kapitel enthält Informationen über **Einstellung und Bearbeitung Ihrer Route**.


- [Zwischenziel hinzufügen](#)
- [Drag & Drop Route Änderung](#)

## Zwischenziel hinzufügen


Sie können zusätzliche **Zwischenziele** auf Ihrer Route einrichten. .

Im **Navigationsmodus**, streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm. In dem Suchfeld, geben Sie das Zwischenziel ein, und tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**.

Die App berechnet eine neue Route zu Ihrem Ziel, die an den gewählten Zwischenzielen vorbeiführt.



Zwischenziel können Sie auch in der Routenauswahl hinzufügen. Tippen Sie auf **Suchfeld**, geben Sie die Adresse ein und wählen Sie **Anweisungen anzeigen**. Dann tippen Sie auf 3-Punkte Taste und jetzt können Sie **Zwischen hinzufügen** oder **Startpunkt ändern**



## Drag & Drop Route Änderung

In **Kartenübersicht Mode** können Sie so die **Route bearbeiten**, dass Sie auf die Karte tippen und kurz halten, bis eine **Graues Fähnchen** erscheint, das Sie dann in eine neue Position setzen. Die Route wird dann an diesem Punkt vorbeiführt.




## Routeninfo

---

Die **Routenübersicht** zeigt Ihnen **detaillierte Informationen** über der berechneten Route, wie z.B. turn-by-turn Anweisungen, Unfälle, Blitzer usw.

Routeninfo wird beim Tippen auf "i" in **Routenauswahl** oder beim Tippen auf "i" im [Quick Menü](#) bei der Navigation angezeigt.





# Menü

---

Wenn Sie das Menü öffnen möchten, tippen Sie auf die Menü-Taste oben links, oder streichen Sie mit dem Finger vom linken Bildschirmende nach rechts.





# Einstellungen

---

Sie können Sygic GPS Navigation Ihren Anforderungen anpassen. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Menü > Einstellungen**.


Sie können die App ab sofort nutzen, ohne dass die originelle Einstellungen von Ihnen geändert werden.



# Karte

---

Wenn Sie die Karte Einstellungen ändern möchten, gehen sie zu **Menu > Einstellungen > Karte**.



Anschließend wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten:

- **Farbschema:**  
Stellen Sie das Farbschema Tag/Nacht oder automatisch ein
- **Orte:**  
Aktivieren/deaktivieren Sie POIs, die Sie in der Karte anzeigen wollen. Sie können alle POIs oder nur einige Kategorien aktivieren/deaktivieren
- **Blitzer**
- **Autozoom:**  
Aktiviert/deaktiviert Autozoom. Autozoom im Navigation Mode dient zu optimalem Überblick Ihrer Fahrt. Der Zoom verändert sich automatisch aufgrund Ihrer Fahrgeschwindigkeit.
- **Zoom-Steuerung**  
Aktiviert/deaktiviert +/- Tasten, die zu "Zoomen" der Karte dienen.
- **Bildschirmausrichtung**  
Wählen Sie die Bildschirmausrichtung: horizontal, vertikal oder automatisch.
- **Kartendetails:**  
Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:
  - **Gebäude**  
Anzeigeeinstellungen der 3D Gebäude. Die Gebäude können erhoben oder in der Form der Grundfläche angezeigt werden. Die Anzeige kann auch ausgeschaltet werden.
  - **Orientierungspunkte:**  
Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Orientierungspunkte auf der Karte. Orientierungspunkte sind Orte, Gebäude oder Sehenswürdigkeiten mit großer Bedeutung, die auf der Karte in realer Gestaltung angezeigt sind.
  - **Fotos**  
Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Fotos auf der Karte.

## Routenplanung

---

Im **Menu > Einstellungen > Routenplanung** können Sie aktivieren/deaktivieren die Durchfahrt durch:

- **Mautstraßen**
- **Unbefestigten Straßen**




- **Autobahnen**
- **Fähren**
- **City-Mauten**

- **Routeberechnung**

Stellen Sie ein, ob die App bei Routeberechnung die **schnellste**, **kürzeste** oder **ökonomische** Route auswählen soll.

Man kann auch einstellen, ob sich die **Verkehrsinformationen** auf der Karte anzeigen sollen.









# Regional

---

In **Menü > Einstellungen > Regional** können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Sprache:** Ändern Sie die Sprache der App
- **Längeneinheiten** (Auswahl zwischen Kilometer, Meilen/Fuß, Meilen/Yard)
- **Zeitformat** (Auswahl zwischen 12/24-Stunden-Format)
- **GPS-Koordinaten** (Anzeige in Graden, Minuten, Sekunden)





# Kraftstoffpreise

---

Stellen Sie die Kraftstoffart Ihres Fahrzeuges in **Menu > Einstellungen > Kraftstoffpreise** ein, um aktuelle Informationen über Kraftstoffpreise in Ihrer Nähe zu bekommen.




Bitte beachten Sie um diesen Service zu nutzen, ist eine funktionierende Internetverbindung und **Premium** oder **Premium+Traffic Lizenz** erforderlich.



# Meldungen und Töne

---

Tippen sie auf **Menu > Einstellungen > Töne und Meldungen**, wenn Sie folgende Einstellungen ändern wollen:



- **Sprachanweisungen/Straßennummern**

Hier können Sie **Sprachanweisungen** und Ansagen für **Straßennummern** aus- oder einschalten.

- **Stimme**

Sie haben Möglichkeit von **Standardstimmen** oder **Stimmen mit erweiterter Funktion (TTS Stimmen)** wählen. **Standardstimmen** geben effektive Stimmenanweisungen wenn Sie sich navigieren lassen. **TTS** (steht für **Text-To-Speech**) Stimmen bieten die Informationen über die Nummern von Routen und die Namen von Städte und Straßen. Es gibt auch die Möglichkeit – stellen Ihre eigene Meldungen für Eisenbahnkreuzungen, Blitzer, POIs usw ein.

## **Benachrichtungen:**

Sie können folgende Meldungen ein- oder ausschalten, oder ihre Einstellungen ändern:

- **Blitzer** – ändern Sie den Meldungston, stellen Sie die Warnungen im Vorfeld, oder deinstallieren sie diese Funktion ( in einigen Ländern sind die Blitzer-Meldungen verboten)
- **Geschwindigkeitsbeschränkungen**
- **Verkehrsmeldungen** – ändern Sie den Meldungston
- **Scharfe Kurven Warnung** ändern Sie den Meldungston oder weitere Einstellungen, die ermöglichen Einstellungen über jeden Typ der Kurve bestimmen
- **Bahnübergänge** – ändern Sie den Meldungston oder stellen Sie die Warnungen im Vorfeld
- **Bessere Route** – stellen Sie den Meldungston für bessere Route

- **Bluetooth**

Stellen Sie ein, ob Sie die Sprachanweisungen und Benachrichtungen über das Lautsprecher Ihres Gerät, oder über anderes Ausgabegerät(Autoradio, Handsfree) bekommen wollen. Wenn Sie bei der Navigation Radiosender zuhören wollen, wählen \*Sie Als Bluetooth-Anruf \*.Die Routenanweisungen werden jetzt als „eingehende Anrufe“ vom Autoradio erkannt und unterbrechen die Radio-Wiedergabe so, wie es auch „richtige“ Anrufe machen die euer Gerät normalerweise zum Klingeln bringen.




# **Navigation**

---

Im **Menü > Einstellungen > Navigation** können Sie Anzeige folgender Funktionen ein- oder ausschalten:

**Ansicht der Anschlussstelle, , Vollbild, Im 2D-Modus fahren und Dialog autom. beenden.**









**POIs** – können Sie die Anzeigen POIs in den Hinweisen durch der Navigation ändern. Also können Sie die Kategorien wählen, die durch der Navigation angezeigt werden.


**Fahrbahnassistent** – zeigt den aktuellen Fahrbahn in dem kleinen Fenster




**Verkehrszeichen Info** – zeigt die Städten, die Teile der Städten, die Dörfern und die Nummern der Routen




**Aktuelle Straße** – zeigt die aktuelle Straße unter dem Pfeil



**Modus für sekundäre Anweisungen** – der kleine Pfeil zeigt eine Änderung der Direktion



**Parkmöglichkeiten vorschlagen** – bietet das Parken nahe bei dem Ziel



Sie können auch wählen, ob Sygic **im Hintergrund ausgeführt** werden soll. Die App wird Ihnen die Sprachanweisungen und Benachrichtigungen auch dann ankündigen, wenn das Gerät gesperrt wird. Sie können auch wählen, ob die Richtungen in der Benachrichtigungsleiste Ihres Geräts angezeigt werden sollen.




## DashCam

Die **DashCam** Einstellungen können im **Menü > Einstellungen > DashCam** geändert werden.

### DashCam:

- Zeichnet die Straße vor Ihnen auf, auch bei der Navigation
- Das Video wird bei einem Unfall automatisch gespeichert
- Schützt Sie vor Versicherungsbetrüger
- Ständige Aufzeichnung ohne Unterbrechung mit GPS Koordinanten, aktueller Geschwindigkeit, Zeit und Datum
- Keine zusätzliche Geräte sind notwendig




Stellen Sie ein die automatische Speicherung des Videos beim Unfall, Aufnahme des Tones oder Autostart des DashCams beim Start der App. Sie können auch die Videoqualität ändern.



# Batterie-Management

---


Im **Menü> Einstellungen> Batterie-Management** können Sie den Stromverbrauch der Sygic Navigation auf Ihrem Gerät einstellen, je nachdem, ob Ihr Gerät von einer **externen Stromquelle** oder **Batterie** versorgt wird. Wählen Sie aus drei Modi: **Stromsparer, Optimiert und Höchstleistung**





# Karten- und Datenspeicherung




Sie können auswählen, ob sich die Karten direkt in Ihrem Gerät oder auf die SD-Karte speichern werden. Tippen Sie auf **Menü > Einstellungen > Karten- und Datenspeicherung**. Man kann auch die heruntergeladene Karten vom Gerät zu SD-Karte und umgekehrt übertragen.



## Sichern und wiederherstellen

Sygic GPS Navigation für Android benutzt **Dropbox**, um ihre Daten zu sichern, damit Sie diese Daten auch auf anderen Geräten wiederherstellen können. Die Daten werden auf Dropbox gesichert und Sygic wird entweder die Daten von Ihrem Gerät auf Dropbox hochladen, oder von Dropbox auf Ihr anderes Gerät herunterladen, abhängig davon, wo sich neuere Daten befinden. Man kann folgende Daten sichern: **Einstellungen, Favoriten, importierte POIs, Letzte Ziele und Widgets**.

Diese Möglichkeit finden Sie in **Menü > Einstellungen > Sichern und wiederherstellen**



# Anmelden

---


Anmeldung dient zur Benutzung allen gekauften Funktionen, z.B. Traffic.

Um sich einzumelden, brauchen Sie nur ins **Menü > Anmelden** zu gehen.

Das Email-Konto, dass beim Einkauf benutzt wurde, wird automatisch in ein Sygic Konto umgewandelt.

Sie können sich in Sygic GPS Navigation mit **mehreren Typen von Kontos** einmelden:


- **Sygic Konto** (empfohlen)
- **Facebook**
- **Google**



# Sygic Store

---

Nach einer Anmeldung können Sie weitere Lizenzen kaufen. Diese Sektion ermöglicht Ihnen auch Productcode zu aktivieren, Region zu ändern oder Ihre sämtliche Lizenzen anzuschauen.



## Sygic Travel

**Sygic Travel** macht Ihre Reisen viel einfacher. Sygic travel hilft Ihnen ein Reiseplan zu erstellen und die coolsten Dinge, wo immer Sie gehen, zu finden.

# Problemenbehebung

---

Sehr geehrter Kunde,

Wenn Sie Probleme mit der Benutzung unserer Anwendung haben, hilft Ihnen dieses Kapitel, eine Lösung zu finden. Wenn Sie in diesem Handbuch keine Lösung gefunden haben, schauen Sie sich die [FAQ](#) an oder wenden Sie sich an unser [Customer care team](#).

## GPS Position aufnahme

---

Ihr Gerät kann das **GPS Signal** unter folgenden Umständen **verlieren**:

- Das Gerät ist in einem **Gebäude, Tunnel** oder an sonstigen Orten, wo das GPS Signal von **Gebäuden, Bäumen, Elektrokabel**, oder anderen Objekten obstruiert wird.
- Die **Systemeinstellungen** auf dem Gerät sind Falsch eingestellt.
- Wenn Standort Einstellungen auf Ihren Handy/Tablet ausgestellt sind.
- **Die Einstellungen des Produktes** sind falsch eingestellt.

Wenn das Gerät nicht Ihre aktuelle Position aufnehmen kann, wird es Ihnen folgende Optionen anbieten:

- **Auf gültige Position warten (empfohlen)**  
Ihre Route wird von der **aktuellen Position** berechnet, wenn diese aufgenommen wird.
- **Letzte bekannte Position**  
Ihre Route wird von der **letzten bekannten Position** berechnet, (z.B. bevor Ihre Position von der Applikation aktualisiert wurde).
- **Auswahl aus der Karte** Sie können einen Startpunkt für die Routenberechnung wählen.

Falls sich das Problem wiederholen sollte, bitte wenden Sie sich auf unser [Customer Support](#) .

Um dieses Problem zu lösen, gehen Sie in **Gerät Einstellungen > Anwendungen > Sygic > Stoppen erzwingen und Daten löschen**. In der App tippen Sie auf **Menu > Einstellungen > 3 Punkte Taste rechts oben** und wählen Sie **Standardwerte wiederherstellen**. Wenn dies nicht geholfen hat, installieren Sie GPS Status & Toolbox App, starten Sie sie, tippen Sie auf den Bildschirm und dann auf Tool icon > Manage A-GPS > Reset.



Wenn sie die Position immer noch nicht aufnehmen kann, bitte versuchen Sie die **Applikation zu reinstallieren**.

Falls sich das Problem wiederholen sollte, bitte wenden Sie sich auf unser [Customer Support](#) .

## Probleme mit der Herunterladung von Karten auf Android

---

Zutritt zu den **Karten verwalten** Einstellungen hängt von Ihrer Lizenz ab.

Wenn Sie Karten nicht herunterladen können, oder wenn die Herunterladung zu einen Stillstand kommt, bitte kontrollieren Sie die Größe der Ausgewählten Karten in **Menü > Karten**. Stellen Sie sich sicher, das Sie **genügend Freiraum** auf Ihren Gerät haben.

Wenn Sie genügend Freiraum haben, aber die Karten immer noch nicht herunterladen können, versuchen Sie bitte die **content.info** und **content.lic** Files zu löschen.

Falls sich das Problem wiederholen sollte, bitte wenden Sie sich auf unser [Customer Support](#) .

## Ständige Frierung/Abstürze der App

---

Bitte stellen Sie sich sicher, das Ihr Gerät die folgende [Systemanforderungen trifft](#) .

Wenn Ihr Gerät diese **Anforderungen nicht trifft**, gehen Sie in **Gerät Einstellungen > Anwendungen > Sygic > Daten löschen/Stoppen erzwingen**

Wenn sich Der Problem nicht löst bitte versuchen Sie die **Applikation zu reinstallieren**.

Falls sich das Problem wiederholen sollte, bitte wenden Sie sich auf unser [Customer Support](#) .

## Probleme mit der Herunterladung der App

---

Stellen Sie sich bitte sicher, das Ihre **Internetverbindung stabil ist**, das Sie keine Proxy-verbindung benutzen und das Ihr APN nicht auf WAP eingestellt ist.

Dann folgen Sie diese Schritte:



**Gerät Einstellungen > Anwendungen > Sygic > Daten löschen**

**Gerät Einstellungen > Anwendungen > Sygic > Stoppen erzwingen**

Versuchen Sie dann die Applikation zu starten.

Wenn die Applikation immer noch nicht startet, bitte versuchen Sie die **Applikation zu reinstallieren**.

Falls sich das Problem wiederholen sollte, bitte wenden Sie sich auf unser [Customer Support](#) .