



Changelog EvoControl Vent - MPO1

1 — Senaste uppdatering: 2 April 2024

Acetec AB

Innehållsförteckning

- 1. Programversion “MPO” 3
 - 1.1. Manöverpanel “TOUCH” 8
- 2. Uppdatera programvara 9
- 3. Manual EvoControl 10

1. Programversion “MPO”

! EvoControl med manöverpanel “MPO”!

* Inställda värden ändras inte vid en programuppdatering.

2024-03-19

Allmänt:

- Interna förbättringar.
- Initierar om Modbus om anslutningen bryts felaktigt.
- Bättre kontroll av displayparametrar.

Nytt:

- Går att ha förvärmare även när man har “Mixad signal” som eftervärme.

Bugg:

- EVB tiden kan visa fel tid efter strömavbrott.

2024-01-15

* **Programversion DUC visar fel årtal!**
Programversion DUC visar “M 2023-01-15:1” men är “M 2024-01-15:1”.
Programversion Display visar “D 2024-01-15:1” (rätt).

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Motionskörning av värmeväxlare (rotor), parameter 482.
- Knapplås infört.
- Går ställa av EvoCloud även när nätverket är aktiverat.

Bugg:

-

2023-12-01

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

-

Bugg:

- Närvarotimer räknade ner minuter istället för timmar.
- Vid ändring av prioordning av externa ingångar kunde driftläget stanna i det högre prioläget, t.ex. "Extern 2".
Går att åtgärda med att välja "Sista input" och sen välja nytt "Driftlige" och sen ställa tillbaka till "Prio".
Gäller även "Extern Stopp" och "Brand"

2023-08-07

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Vid avfrostning går rotorn med styrsignal 78%.
- Fler modeller av stegmotor för rotordrift tillagt.
- Ny funktion för närvarosensor, fränslagsfördröjning.

Bugg:

- Vid återgång från övertryck-/forcerings timer och en extern ingång varit aktiv kan aggregatet gå till stopp.

2022-11-30

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Förbättrad styrning och larmhantering av rotor.
- Går slå av rotortest.

- Avisning görs om rotor stannar när det är minusgrader ute innan larm vid rotortest.
- Visar text för driftläge extra vid rotortext.
- Ökat gångtiden för stegmotor vid rotorstyrning.

Bugg:

- Vid slavstyrning av fläktar (tryck & flöde) växades inte fläktarna vid tilluftsfläktsplacering nere.

2022-09-21

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Visar "Uppstart" i manöverpanelen innan båda fläktarna kommit igång vid varmstart.
- Förbättrad styrning och larmhantering av rotor.

Bugg:

- Ingen.

2022-09-05

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Kylforcering, fläktarna ökar steglös efter kylsignalen.
- Kylåtervinning även vid frikyla.

Bugg:

- Rotortest (VVX) kan ske vid låga rotorstyrssignaler (rotorn gör startförsök).

2022-07-04

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Delat upp prioritetsordning för externa ingångar (parameter 470-472), Spar-Extern 2 (plint 1-6) / Stopp (plint 7-8) / Brand (9-10).
- Flyttat parameternummer 472 till 475 (motortyp).

Bugg:

- Ingen.

2022-06-09

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Förbättrad reglering av frysskydd och frikyla vid vattenbatteri.

Bugg:

- Ingen.

2022-05-17

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Förbättrad reglering av frysskydd och varmhållning vid vattenbatteri.

Bugg:

- Ingen.

2022-05-10

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Nivån för rotorlarm (VVX) höjd till minst 20% styrsignal.
- Förbered att använda stegmotor.

Bugg:

- Ingen.

2022-04-01

Allmänt:

- Interna förbättringar.

Nytt:

- Fläkt kapacitets begränsning.
- Möjlighet till ersättningsfläktar med annan varvtals mätning.
- Omdirigering av EvoCloud.

Bugg:

- Under uppdatering och fuktgivare ansluten blev det larm från fuktgivaren.

2021-12-21

Första versionen.

Nytt:

-

Bugg:

-

1.1. Manöverpanel “TOUCH”

[Klicka här för manöverpanel “TOUCH”](#)

2. Uppdatera programvara

Hämta senaste programversionen:

[Klicka här hämta fil.](#)

<https://www.dropbox.com/scl/fo/jtbiloke5y3tqiuvhqnf4/h?dl=0&rlkey=jwaz8x8yndmblr9uverjkt4t6>



Vid problem att ladda ner filen prova med en annan webbläsare!

Programuppdatering:

[Klicka här för PDF Instruktion hur man uppdaterar programversion.](#)

3. Manual EvoControl

[Klicka här för Manual.](#)

<https://www.manula.com/manuals/acetec-ab/evocontrol-ventilation-mpo1/>